

A nádat klasszikus, 5x3 cm cseréplecekhez erősítjük, amelyek 30 és 35 cm-re egymástól vannak előkészítve. A megfelelő nádréteg vastagságának eléréséhez 10-13 nádkéve szükséges négyzetméterenként. A nádfedést kézzel végezzük, egyenletesen „hozzávarrjuk“ a lecekhez. Az alsó sorral kezdjük, az eresztől felfele haladva. Minden sor egyenként is le van szorítva a konstrukcióhoz. A felszín egyenletességét a nádszálak végeinek felfele „verésével“, egyengetésével és fésülésével érjük el. Fokozatosan kialakul a tető esése, ívek az ablak körül vagy más, összetettebb formák. Az igény az egyre összetettebb formákra folyton nő a megrendelők részéről. Egyes részletek kidolgozása a sarkaknál, íveknél vagy az ablakok körül körülményes még egy tapasztalt nádfedőnek is.

A tető befejezése a nyeregnél különböző lehet. Használunk nádlemezeket, fa deszkát vagy rézlemezt. A nádlemezek használata még újszerű. Előnye, hogy állagát tekintve szívós és szilárd, mindemellett megfelel az összes esztétikai elvárásnak. A nádfedésnél minden apró részlet számít. A legapróbb eltérés is jelentősen befolyásolhatja a végső látványt, de főleg a tető használhatóságát.

